

Golvdispersion

Förbehandlingsmedel för golvvytor som ska utjämnas

För förbehandlingen av golvvytor innan golvspackel används. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong, golvspackel med cementbas, gipsskivor eller keramiska plattor. Eventuell golvvärme kopplas från cirka två dygn innan arbetet inleds.

Bruksanvisning

Borsta ut dispersionen till exempel med en golvborste så att hela golvet täcks av dispersionslösningen utan att det bildas pölar.

	Tekniska data
Bindemedel	Vattenlöslig specialpolymer
Åtgång	Cirka 0, 2 l/m ² , beroende på underlagets uppsugningsförmåga.
Blandningsförhållande	1 del dispersion, 3 delar vatten Observera underlagets uppsugningsförmåga
Blandningstid	cirka 1 min
Förpackningsstorlek	Behållare på tre eller 10 liter.

Torkningstid

30 minuter till två timmar, tills dispersionens vita färg har försvunnit och betongytan är mörk och "glasaktig".

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni tillämpar det certifierade kvalitetsledningssystemet ISO9001.



ISO 9001



Förvaring

FÅR EJ FRYSA! Ska förvaras i ett varmt utrymme, i ett slutet kärl. Förvaringstid sex månader.